



du bois pour un avenir en vert

> IMPORTANT !

Attendre un an avant d'appliquer un saturateur.

Appliquer par temps sec et pas d'humidité dans les 48H. qui suivent la saturation.

Renouveler tous les 2 à 3 ans.
(selon expositions)

Entretien saturateur bois



COMMENT ENTREtenir L'ESTHÉTIQUE D'UN PRODUIT BOIS SATURÉ ?

L'application d'une couche d'entretien dans la teinte de votre bois saturé intensifiera votre couleur.

Renouveler tous les 1 à 2 ans en fonction de l'exposition.

Nettoyer avec un chiffon doux

en appliquant un détergent neutre adapté au bois.

Appliquer une à plusieurs couches de saturateur dans votre teinte jusqu'à saturation.



COMMENT EFFACER LES RAYURES SUPERFICIELLES ?

Frotter la zone rayée à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux et d'un détergent neutre pour bois.

Laisser sécher 1H. minimum selon température.

Appliquer la première couche par temps sec du saturateur au pinceau fin sur les rayures.

Laisser sécher 4H.

Appliquer la seconde couche par temps sec du saturateur sur la même zone.




COMMENT SUPPRIMER LES TÂCHES DE POUSSIÈRES OU LA MOUSSE ?

Pulvériser un détergent neutre pour boiserie. ou frotter avec brosse douce ou une éponge non abrasive avec de l'eau chaude et un savon au pH neutre.

Attendre quelques instants avant de rincer à l'eau claire.

Appliquer une à plusieurs couches de saturateur dans votre teinte jusqu'à saturation..



Teintes disponibles

